

# FORTG

## CAVALETE MECÂNICO 6 TONELADAS FG6004S

### GUIA DE MONTAGEM



Por segurança, leia o guia de instruções cuidadosamente e salve as informações para uso futuro.

#### ESPECIFICAÇÕES

<b>Modelo</b>	FG6004S
<b>Capacidade de Carga</b>	6 Toneladas
<b>Altura Mín. de Elevação</b>	390mm
<b>Altura Máx. de Elevação</b>	575mm
<b>Dimensões</b>	26x22cm
<b>Fabricado em</b>	Material Dúctil com pés em Ferro
<b>Peso</b>	8.74 Kg

#### Informações de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar esse produto.

**Atenção:** A falha em seguir as informações de segurança podem resultar em danos ao cavalete e/ou ferimentos ao operador.

Não ultrapasse a capacidade de carga do cavalete. Utiliza-lo com a capacidade inadequada pode causar danos ao cavalete ou ferimentos ao operador.

Posicione os cavaletes sempre no centro.

Usar sempre em pares, sobre superfície dura, estável e que sustente a carga aplicada.

Usar em locais inadequados podem resultar em instabilidade do cavalete, causando acidentes desnecessários.


#### Operando o Cavalete Mecânico

1. Primeiramente, consulte o manual do usuário do veículo a ser içado. Ele indicará todos os locais adequados que possam ser usados para o levantamento do veículo.
2. Posicione os cavaletes sob o veículo nos pontos especificados pelo fabricante.
3. Para ajustar os cavaletes. Segure a alavanca de controle para cima enquanto

levanta o eixo da sapata até a altura desejada, empurre a alavanca de controle para baixo para travar a lingueta nos dentes localizados na coluna central.

**Certifique-se de que a lingueta esteja totalmente encaixada nos dentes.**

4. Cuidadosamente abaixe a carga sobre os cavaletes.



#### Manutenção

1. Deverá ser feita inspeção visual antes da utilização dos cavaletes, verificando se existem soldas trincadas, partes faltantes e/ou danificadas. E o cavalete que possa estar danificado de alguma forma, deve ser removido de serviço imediatamente.
2. Devido aos riscos potenciais associados ao uso indevido de equipamentos deste tipo, nenhuma substituição/troca de peça deve ser feita no produto.

### **Termo de Garantia FORTG**

- O prazo de garantia é de 6 (seis) meses, já incluso o período legal. O prazo de garantia inicia na data da compra pelo consumidor final, que deve ser comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.
- A garantia será concedida na forma acima descrita, somente nos postos de serviços autorizados.
- A garantia se restringe exclusivamente à substituição e conserto de quaisquer peças com defeito de fabricação, observando os termos da lei e deste manual.
- A garantia só estará assegurada se as peças consideradas defeituosas forem substituídas pela Assistência Autorizada FORTG, mediante análise que revele, satisfatoriamente para o fabricante, a existência do defeito de fabricação reclamado.
- Os termos desta garantia não serão aplicáveis a nenhum produto que venha apresentar defeito decorrente de uso inadequado, negligência ou acidente, ou ainda, que tenha sido reparado ou alterado fora de uma Assistência Autorizada FORTG.
- Peças que apresentem desgaste natural decorrente do uso não têm cobertura da garantia.

### **CANCELAMENTO DA GARANTIA:**

- Danos decorrentes de mau uso ou acidente causado pelo proprietário ou terceiro.
- Danos decorrentes de caso fortuito ou força maior.
- Uso em desacordo com o manual de instrução, operação e manutenção do fabricante.
- Violações ou consertos feitos fora da assistência técnica FORTG.
- Transporte e armazenamento inadequado.

Observamos o direito de alterar as especificações e/ou as ilustrações neste manual, assim como termo de garantia, sem aviso prévio e sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas modificações nos produtos anteriormente vendidos.



**CENTRAL DE ATENDIMENTO**

**11 3504 5949**

**Horário de funcionamento**

de Segunda à Sexta-Feira das 8h às 18h

**✉ sac@fortg.com.br**

